

« У Т В Е Р Ж Д А Ю »

Директор
Раифского СУВУ

ДОКУМЕНТОВ

Н.П. Кисиль

« 29 »

2025 г.

ИНСТРУКЦИЯ по работе с автоматическими воротами

1. Ворота должны быть постоянно закрыты и находиться в автоматическом режиме.
2. Для включения автоматического режима необходимо:
 - убедиться, что створки ворот не застопорены;
 - заблокировать механизмы ворот со створками. Для этого необходимо открыть крышку сверху на механизме открывания створки и специальным ключом повернуть ось замка по часовой стрелке до щелчка;
 - включить АЗС для подачи электропитания на управление механизмами ворот;
 - нажать на пульте управления левую кнопку и отпустить ее. Загорится сигнальная лампа над воротами в мигающем режиме и будет мигать до тех пор, пока не пройдет полностью цикл открывания или закрывания створок ворот. Нажимать кнопку на пульте управления до окончания цикла открывания-закрывания ворот ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
3. Для открывания ворот вручную необходимо:
 - выключить АЗС электропитания;
 - разблокировать механизмы ворот. Для этого специальным ключом повернуть ось замка против часовой стрелки до щелчка.
4. При открывании-закрывании ворот вручную створки ворот в закрытом и открытом положении фиксировать специальными стопорами, которые находятся на обеих створках ворот.
5. При сильном ветре во избежание поломки механизмов ворот вследствие большой ветровой нагрузки необходимо:
 - перевести механизмы ворот на ручной режим;
 - открыть ворота и застопорить их специальными стопорами и дополнительными крючками.